

Návod na obsluhu: Termostatická hlavica



Názov:	WKT-6A
Materiál:	ABS + mosadz
moc:	hydraulické
médiá:	voda
Rozsah teploty:	6 °C ~ 28 °C.
Veľkosť pripojenia:	M30 x 1,5
Nominálny tlak:	1,6 MPa
Hysterézia (C):	0,5 tis
Ochrana proti odmrazovaniu:	6 °C
Maximálny povolený statický tlak:	1,0 MPa
Maximálny povolený diferenciálny tlak:	0,1 MPa
Mŕtvica:	3 mm alebo na mieru
Presnosť:	+/-0,5 stupňa
Miesto pôvodu:	Zhejiang, Čína (pevnina)

Spôsoby inštalácie a bezpečnostné opatrenia:

1. Najprv otočte gombík hlavy ventilu do polohy "5" a nechajte hlavu ventilu namontovanú vodorovne na telese ventilu. Po druhé, matica ventilu by mala byť priskrutkovaná k rozhraniu so závitom tela, kým nebude utiahnutá.
 2. Aby sa ventil efektívne otváral a zatváral, vreteno termostatického ventilu by malo byť vo vodorovnej polohe, takže hlavica termostatického ventilu by mala byť inštalovaná vodorovne. Aby sa zabezpečila správna činnosť vretena, hlavica termostatického ventilu by sa mala vyhýbať silnému zapaľovaniu a nenechajte sa prekážať.
- Vzduch okolo hlavy ventilu by mal voľne prúdiť.
3. Aby sa predišlo nežiadúcemu pôsobeniu vonkajšej sily na hlavu ventilu, gombík hlavy ventilu by mal byť v lete nastavený do polohy „5“.
 4. Keď je okolitá teplota 0 °C alebo nižšia, otočte gombík ventilu do polohy "*", nechajte vo ventile tiecť trochu horúcej vody, aby ste zabránili zamrznutiu vodného systému.

Stupnica regulácie teploty a zodpovedajúca teplota :

