

# EUROSTER Q7 a Q7E

SERVISNÍ MENU – pro techniky



## Vstup do servisního menu:

Podržte OK. Když se na displeji objeví SETUP, stále držte OK a pootočte kolečkem. Na displeji se objeví INSTALL (parametr 2). Nyní je možné nastavovat tyto parametry:

RESET (parametr 1) - použitím vymažeme všechna uživatelská nastavení a vrátíme přístroj do výrobního nastavení. Nedoporučuje se používat tento reset, jelikož při něm může (velmi výjimečně) dojít k poruše systému. Pro běžné použití je vhodnější reset parametrem 311 v menu SERVICE. Pokud však tato možnost selže, zvolte tuto možnost a zadejte PIN 7153.

INSTALL (parametr 2) – umožňuje nastavení:

Languague(1) – nastavení jazyka, zvolte jazyk potvrďte OK

Typ systému: - topení HEATING a chlazení COOLING

Typ snímače: vnitřní (1), externí (2), oba najednou (3) = teplota je snímána vnitřním čidlem a podlahové čidlo hlídá limit podlahy (5-45°C)

Zdroj tepla – voda, elektřina

Topné elementy – radiátory, podlaha, vzduch-ventilace

Spínané zařízení – čerpadlo, ventil, kotel nebo jiné

Zvolením těchto parametrů umožníte zobrazení nových parametrů v menu SERVICE a nastavení algoritmů regulace (např PI parametry) bez nutnosti zadávat je ručně.

TEST (parametr 3) – umožňuje:

Zobrazení verze software

Test sepnutí výstupu

Test podsvícení

Test měření čidel

EXIT – uloží nastavení a vrátí přístroj do normálního provozu